

Kody Błędów - SUN - ekran dotykowy

Kod błędu	Opis
Er02	Brak fazy zasilającej
Er03	Błąd czujnika przepływu wody
Er04	Antyzamarzanie zimą
Er05	Za wysokie ciśnienie
Er09	Błąd komunikacji
Er10	Awaria komunikacji modułu przemiennika częstotliwości
Er12	Za wysoka temperatura sprężania
Er14	Czujnik temperatury zbiornika CWU
Er15	Czujnik temperatury powrotu
Er16	Czujnik temperatury węzownicy parownika
Er18	Czujnik temperatury sprężania
Er20	Nieprawidłowe zabezpieczenie modułu konwersji częstotliwości
Er21	Czujnik temperatury otoczenia
Er23	Zabezpieczenie temperaturowe wylotu wody w trybie chłodzenia
Er26	Błąd temperatury radiatora
Er27	Czujnik temperatury zasilania
Er29	Czujnik temperatury ssania
Er32	Za wysoka temperatura wody na zasilaniu w trybie grzania
Er33	Za wysoka temperatura węzownicy
Er34	Za wysoka temperatura falownika
Er42	Czujnik temperatury węzownicy chłodzącej
Er44	Za niska temperatura powietrza
Er62	Czujnik temperatury wlotu ekonomizera
Er63	Czujnik temperatury wylotu ekonomizera
Er64	Silnik wentylatora 1
Er66	Silnik wentylatora 2
Er67	Presostat niskiego ciśnienia
Er68	Presostat wysokiego ciśnienia
Er69	Zabezpieczenie niskiego ciśnienia
Er70	Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia